



شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک
(خاص)



مانیتور تصویری رنگی تابا
TOUCH SCREEN
COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR


TVD-3070

7"
LCD





- صفحه‌ی نمایشگر از نوع لمسی خازنی.
- قابلیت نمایش ۴ تصویر همزمان در یک صفحه.
- قابل اتصال به ۲ پنل جلوی درب و ۲ دوربین مدار بسته.
- قابلیت نصب کارت حافظه خارجی از ۸ گیگ تا ۱۲۸ گیگ جهت ذخیره عکس و فیلم همراه با صدای مراجعه کننده.
- قابلیت کپی عکس و فیلم در فلاش.
- قابلیت انتقال مکالمه از پنل به خط تلفن.
- دارای حسگر حرکتی برای ضبط هوشمندانه تصویر برای دوربین‌های مدار بسته.
- ارتباط داخلی تا ۱۲۸ واحد.
- قابل اتصال به خط تلفن.
- قابلیت اتصال به دوربین HD.



منوی اصلی (MENU) :

با لمس صفحه LCD منو اصلی مشاهده می‌شود. (شامل ۶ گزینه دوربین، حافظه، حرکت ثبت شده، تماس، تنظیمات و خروج) (تصویر شماره ۱)



(تصویر ۱)

زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه
صفحه نمایشگر از نوع لمسی خازنی (Touch Screen)



(تصویر ۲)

مشاهده و تماس با مراجعه کننده:

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد. (تصویر شماره ۲)

- جهت بازکردن درب با لمس گزینه درب را باز نمایید. (تصویر شماره ۲)
- جهت مکالمه گزینه را لمس نمایید.



دوربین (CAMERA) :


- زمانی که گزینه دوربین را لمس نمائید تصویر شماره ۲ را مشاهده می‌کنید.
- برای بازگشت به منوی اصلی، گزینه صفحه اصلی را لمس نمایید.

- جهت انتخاب تصویر هر دوربین یا هر ۴ تصویر با هم در یک صفحه می‌توانید از گزینه **تغییر** استفاده نمایید.
- از گزینه **ضبط** جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایید.
- جهت تنظیم روشنایی، رنگ و کنترال است تصویر، و میزان صدای مکالمه گزینه **تنظیمات** را مس نمایید و تنظیمات مربوطه را نجام دهید. (تصویر شماره ۳)
- بالمس گزینه **خروج** از صفحه خارج شوید.
- بالمس گزینه **مکالمه**، تماس صوتی شروع می‌شود.
- بالمس گزینه **بازگردن** دربرا بازنمایید.



(تصویر ۳)

توجه: زمان نوار ابزار در پایین صفحه ۱۰ ثانیه می‌باشد، پس از آن نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD، نمایان می‌شود.



(تصویر ۴)

چنانچه عکس یا فیلمی در حافظه، مشاهده نشده باشد، نشانگری بالای آیکن **حافظه** نمایان می‌شود و همچنین دایره قرمز رنگی کنار تاریخ عکس نمایان می‌شود. (تصویر شماره ۴)

: (MEMORY)

بالمس گزینه **حافظه** وارد قسمت حافظه دستگاه می‌شوید.

در این قسمت می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را مشاهده نمایید و همچنین می‌توانید بالمس گزینه **کپی فایل ها**، عکس‌ها و فیلم‌ها را در فلاش کپی نمایید.

فیلمها را در فلاش کپی نمایید. (تصویر شماره ۵)

: (VIDEO MOTION)

در این قسمت می‌توانید فیلم‌های ذخیره شده از دوربین‌های مدار بسته در حالت **video motion** را مشاهده کنید و همچنین می‌توانید بالمس گزینه **کپی فایل ها**، فیلم‌ها را در فلاش کپی نمایید. (تصویر شماره ۵)



(تصویر ۵)

: (Call)

برای برقراری ارتباط گزینه **تماس** را لمس نمایید.

جهت تماس با نگهبانی گزینه **نگهبانی** را لمس نمایید تا ارتباط برقرار شود.

جهت تماس با واحد دیگر، ابتدا آدرس مورد نظر را وارد نموده و گزینه **ارتباط**



داخلی را لمس نمایید.



(تصویر^۶)

- جهت استفاده از خط تلفن، شماره تلفن مورد نظر را وارد نموده و گزینه **تلفن** را لمس نمایید. (تصویر شماره^۶)



- جهت وارد کردن آدرس، قادر **آدرس** **داخلی** را لمس کرده تا فلش **☒** سمت راست قادر مورد نظر نمایان شود، کد **#۱۴۱*** را وارد کرده و گزینه **تایید** را لمس نمایید، سپس اعداد بین **۰۰۱-۹۹۹** را انتخاب نمایید و مجدد گزینه **تایید** را لمس نمایید.

- برای تعیین واحد نگهبانی در قسمت **آدرس داخلی**، پس از وارد کردن **#۱۴۱*** کد **#۱*** را برای نگهبانی **۱** و **#۲*** را برای نگهبانی **۲** وارد کنید.

● پس از پایان تنظیمات، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

- در قسمت **شماره تماس اضطراری**، شماره تلفن خود را وارد نموده و شماره تماس اضطراری را در حالت روشن قرار دهید، در این حالت زمانیکه در منزل حضور ندارید، در صورت فشردن زنگ جلوی درب توسط مراجعت کننده پس از ۲۰ ثانیه تماس تلفنی با وی برقرار می شود.

● مدت زمان مکالمه **۳۰** ثانیه می باشد.

- جهت باز نمودن درب **حین مکالمه**، **#۱** را روی تلفن شماره گیری نمایید.

● پس از اتمام مکالمه جهت قطع ارتباط **#۴** را شماره گیری نمایید.

- برای امنیت بیشتر بهتر است رمز قفل باز کن را از رمز پیش فرض کارخانه خارج نموده و رمز مورد نظر خود را به ترتیب ذیل وارد نمایید:

۱- در قسمت شماره تماس کد **#۱۴۱*** را وارد کرده و گزینه **ارتباط داخلی** را لمس نمایید.

۲- رمز جدید خود را وارد کنید و مجدد گزینه **ارتباط داخلی** را لمس نمایید.

۳- در صورت تایید رمز، عبارت **تایید تنظیمات** در صفحه نمایش داده می شود.

رمز میباشد در رنج **۹۹۹ ~ ۰۰** (دو الی چهار رقمی) باشد ولی از کد **۰۴** که برای قطع ارتباط با پنل است، استفاده نکنید.

۴- با وارد کردن **#۱۴۰*** در قسمت شماره تماس و لمس گزینه **ارتباط داخلی**، می توانید رمز تایید شده را چک نمایید.

نباید تماس دریافتی Reject شود، در این صورت صدای بوق از پنل شنیده می شود.

: (SETTING) تنظیمات

برای بازگشت به منوی اصلی، گزینه **صفحه اصلی** را لمس نمایید.

(تصویر شماره^۷)



(تصویر^۷)



CE
EMC
TESTING

C920201



زبان (LANGUAGE) :

با المسوگزینه زبان می توانید منوی مانیتور را به صورت انگلیسی و یا فارسی تغییر دهید. (تصویر شماره ۸)




(تصویر ۸)

تنظیمات زمان (TIME) :

طبق تصویر شماره ۷ جهت تنظیم تاریخ و ساعت گزینه زمان را المسوگزینه کنید.

در این قسمت می توانید تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) را تنظیم نمایند. (تصویر شماره ۹)



(تصویر ۹)


همچنین در صورتیکه گزینه نمایش تاریخ و زمان را در حالت روشن قرار دهید، تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده می شود.

در صورتیکه گزینه نمایش تقویم را در حالت روشن قرار دهید، تقویم بر روی منو نمایش داده می شود.

در قسمت تقویم با انتخاب گزینه شمسی تاریخ به صورت شمسی و با انتخاب گزینه میلادی تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۹)

صدای زنگ (BELL) :


در این قسمت می توانید با استفاده از و صدای زنگ را زیاد و یا کم نمایید. (تصویر شماره ۱۰)



(تصویر ۱۰)

ضبط (REC) :

با انتخاب گزینه ضبط اتوماتیک می توانید عکسبرداری و یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید، همچنین می توانید مدت زمان ضبط را تعیین کنید. (تصویر شماره ۱۱)



(تصویر ۱۱)

توجه: در صورت عدم وجود کارت حافظه دستگاه قادر به ذخیره فیلم و عکس نخواهد بود و گزینه (لطفا کارت حافظه را وارد کنید) در تصویر نمایان می شود. ترجیحا از SD CARD کلاس ۱۰ استفاده شود.



(تصویر ۱۲)

: (DELETE) حذف

در تصویر شماره ۷ چنانچه گزینه **حذف** را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۲ نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب دوربین مورد نظر و انتخاب گزینه **بله** تمامی عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید.

(تصویر شماره ۱۲)



(تصویر ۱۳)

: (VIDEO MOTION) تنظیمات ثبت حرکت

در این قسمت می‌توانید حالت تشخیص حرکت (video motion) را فعال در دوربین‌های مدار بسته را فعال و تنظیم نمایید که در این صورت با ایجاد حرکت در مقابل دوربین مدار بسته، دستگاه به طور خودکار شروع به ضبط می‌کند.


در قسمت کanal دوربین مورد نظر را انتخاب نمایید. در صورت فعال نمودن تمام دوربین‌ها، اولویت ضبط به ترتیب شماره دوربین‌ها می‌باشد، اول دوربین ۱ و سپس دوربین ۲. در قسمت‌های بعدی تعیین زمان ضبط، حساسیت ضبط (فقط دوربین‌های HD) و کیفیت ضبط را تعیین کنید.

(تصویر شماره ۱۳)

: (RESET) تنظیم اولیه

با انتخاب گزینه **بله** دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه بازمی‌گردد.


(تصویر شماره ۱۴)



(تصویر ۱۴)

: (SD CARD) کارت حافظه

در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر **✓** و در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، تصویر **✗** روی منوی اصلی مشاهده می‌شود.



(تصویر ۱۵)

: (FORMAT SD) فرمت کارت حافظه

با انتخاب گزینه **فرمت کردن کارت حافظه**، SD CARD فرمت می‌شود.


توجه: در صورت **Error Ram** دادن کارت SD را فرمت کنید.

(تصویر شماره ۱۵)


● نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازنگر تصویری با استفاده از سوئیچر داخل مانیتور
برای سیم کشی الزاماً باید از سیم ۶/۰ فویلدار استفاده کنید و برای متراظه های
بالاتر از ۵۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کواکسیال استفاده کنید.
نحوه سیم کشی جهت ارتباط داخلی.

نحوه سیم کشی جهت دوربین مدار بسته (PTZ Camera) با قابلیت چرخش و بزرگنمایی.
نحوه سیم کشی جهت دوربین مدار بسته (CCTV Camera).



● نحوه نصب مانیتور



نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل پنل برای ساختمان هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.


برای سیم کشی الزاماً باید از سیم ۶/۰ فولیدار استفاده کنید و برای متراظهای بالاتر از ۵۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کواکسیال استفاده کنید.

* برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.


نحوه سیم کشی جهت ارتباط داخلی.

نحوه سیم کشی جهت دوربین مدار بسته (PTZ Camera) با قابلیت چرخش و بزرگنمایی.

نحوه سیم کشی جهت دوربین مدار بسته (CCTV Camera).



نحوه سیم کشی دوربین مدار بسته



نصب اینترکام:

اگردر نصب اینترکام، طول مسیر بیشتر از ۱۰۰ متر باشد، جامپر ۱۳ پشت آخرین مانیتور، گذاشته شود.

نمایندگیهای خدمات پس از فروش تابا

TOUCH SCREEN
COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-3070



دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساز اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۴۶۵۷ تلفن: ۰۲۱۱۳۹۱۲۳۱۱ فکس: ۰۲۱۳۹۰۵۹۶۴

کارخانه: جاده تهران ساوه، بعد از رباط کریم، شهرک صنعتی پرنده، بلوار صنعت،
میدان کارگر، بلوار خزر، کوچه میخک، قطعه I و II
کدپستی: ۳۷۶۱۴۱۸۸۴۷ تلفن: ۰۲۱۷۳۶۱۵۶۸۰ - ۰۲۱۷۳۶۴۰ فکس: ۰۲۱۷۳۱۳

دفتر مرکزی: تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان هفتم غربی،
پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۶۵۸۷۴۸۹۱۱ تلفن: ۰۲۱۷۳۲۵۵ فکس: ۰۲۱۷۳۳۹۰۳۵

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان هفتم
غربی، پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۶۵۸۷۴۸۹۱۱ تلفن خدمات تهران: ۰۲۱۷۳۲۵۵۰ - ۰۲۱۷۳۳۷۷۶
تلفن خدمات شهرستان: ۰۲۱۷۳۸۸ - ۰۲۱۷۳۳۷۷۶

نمایشگاه مرکزی: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، پلاک ۱۴۸۷
کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۴۶۸ تلفن: ۰۲۱۳۷۰۵ فکس: ۰۲۱۶۹۶۸۵۵۹ - ۰۲۱۶۹۶۸۵۶۰

Rād 0912 1991664
Rād 0939 1991664

www.tabaelectronic.com

E-mail: intl@tabaelectronic.com

g-mail: taba.electronics@gmail.com

E-mail: khadamat_taba@yahoo.com